



Να χρησιμοποιηθεί με Braze-ο εκτροχιαστή

Μέγεθος βίδας:
SRAM = 25mm
Shimano = 20mm
Campagnolo = 20mm

K-EDGE Braze-on Οδηγίες Εγκατάστασης

1. Βάλτε την αλυσίδα στο μικρό δίσκο μπροστά.
2. Αφαιρέστε την στόκ ροδέλα (1) από τον εκτροχιαστή.
3. Τοποθετήστε το K-Edge με την παρακάτω σειρά:
 - A. Τοποθετήστε την στόκ ροδέλα (1), αυτή είναι κουρμπαραιστή ροδέλα που ήρθε με τον εκτροχιαστή.
 - B. Τοποθετήστε την ροδέλα ασφαλείας M5 (2).
 - Γ. Τώρα τοποθετήστε το K-Edge προστατευτικό αλυσίδας (3).
 - Δ. Μετά βάζετε την απλή ροδέλα M5(4).
 - E. Και τέλος την βίδα (5) ανάλογα με τον εκτροχιαστή σας.
4. Βιδώστε την βίδα στον εκτροχιαστή αλλά χωρίς να το σφίξετε.
5. Βρείτε την σωστή θέση του εκτροχιαστή χωρίς να σας απασχολεί το προστατευτικό αλυσίδας. Όταν έχετε βρεί την σωστή θέση του κρατήστε το με το αριστερό χέρι στην θέση του και με το άλλο σφίξτε λίγο ώστε να κρατιέται στην θέση του ο εκτροχιαστής.
6. Γυρίστε την πεταλιέρα έτσι ώστε μια από τις πίσω βίδες της να είναι στην ίδια θέση με το προστατευτικό αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε έναν αποστάτη ή καπι λεπτό (περίπου 0,4mm), ώστε να μην ακουμπάει στην βίδα αλλά να είναι όσο γίνεται πιο κοντά.
7. Τσεκάρετε ξανά την θέση του εκτροχιαστή και το προστατευτικό της αλυσίδας και σφίξτε την βίδα του εκτροχιαστή.

